nobelic NBQ-4100F

Краткое руководство пользователя

Powered by iVideon

nobelic

По вопросам настройки и работы с камерой обращайтесь в службу технической поддержки пользователей по телефону

8-800-555-42-97

или пишите на на электронный адрес

support@ivideon.ru.

Подробности можно найти на сайте

www.ivideon.com

Поздравляем с удачной покупкой!

Давайте настроим вашу
новую камеру.

Комплект поставки 4
Устройство камеры 5
Требования по технике безопасности 6
Подготовка к работе 8
Использование облачного архива 11
Гарантийный талон 12

Комплект поставки

Камера Nobelic NBQ-4100F

Руководство пользователя

Акссесуары для монтажа

Адаптер питания

Адаптер крепления на потолок



Трафарет

USB-кабель

Устройство камеры



nobelic NBQ-4100F

Требования по технике безопасности

1. Используйте адаптер питания только из комплекта камеры. Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура.
2. Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в инструкции. Вскрытие корпуса камеры запрещено.
3. Исключите прямое попадание солнечных лучей или других сильных источников света на камеру и ее объектив.
4. Не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
5. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помеще-

ниях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

6 Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.

7 При обнаружении неисправности в изделии не пытайтесь осуществлять ремонт самостоятельно. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию.

8 При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

9 Избегайте установки оборудования вблизи работающего кондиционера для исключения возможности конденсирования влаги на корпусе камеры.

10 Не устанавливайте камеру в помещениях с высокой температурой более +45°C, обращайте внимание на вентиляцию.

Подготовка к работе

1 Установите камеру на горизонтальную плоскость или закрепите ее на потолке с помощью адаптера крепления и трафарета, используя саморезы.

2 Подключите питание к камере при помощи USB-кабеля и адаптера. Дождитесь, когда индикатор замигает красным светом.

3 Убедитесь, что ваш смартфон или планшет подключен к той же сети Wi-Fi, к которой вы собираетесь подключить камеру.

4 Скачайте приложение «Видеонаблюдение Ivideon» на ваше мобильное устройство. Его можно найти на App Store (для iPhone или iPad) или Google Play (для Android -устройств), введя в поиске слово Ivideon.

GET IT ON Google play

Download on the App Store

5 Запустите приложение. Если вы уже регистрировались в системе Ivideon, нажмите «Войти» и введите свои адрес электронной почты и пароль. Для регистрации нажмите «Создать аккаунт».

6 Нажмите «Добавить камеру».

7 Выберите «Nobelic» и модель Вашей камеры. Следуйте предложенным инструкциям.

8 Укажите пароль сети Wi-Fi, к которой вы будете подключаться, и задайте имя камеры.



5



7



8

9 Поднесите отображенный на экране вашего устройства QR-код к объективу камеры на расстоянии от 7 до 20 см. После обработки QR-кода раздастся звуковой сигнал, и индикатор состояния замигает зеленым светом.

10 Подключение камеры может занять некоторое время. Индикатор состояния будет

гореть зеленым постоянно, когда процедура настройки будет успешно завершена.

Примечание. Чтобы подключить камеру к другой сети Wi-Fi, переместите камеру таким образом, чтобы она находилась в зоне действия новой и старой сети Wi-Fi, к которой она привязана. Смена Wi-fi сети возможна только через личный кабинет пользователя.

Использование облачного архива

Облачный архив — это хранение видеозаписей на наших серверах в зашифрованном виде. Видео записывается в облако при наличии подключения к Интернету, если сработали датчики движения или звука. Доступ к такому видеоархиву возможен даже при поломке или краже оборудования.

Длительность хранения видеозаписей в облаке зависит от выбранного вами тарифного плана и

может составлять от 1 до 200 дней. Тарифы для бизнеса можно посмотреть на сайте www.ivideon.com.

При необходимости можно хранить видео локально на компьютере, где установлен Ivideon Server. При заполнении объема памяти, выделенного под архив, удаляются самые старые записи, а на их место записываются новые.

Гарантийный талон

Мы благодарим Вас за выбор изделия Nobelic! Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи изделия потребителю и распространяется только на изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 5 лет.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неис-

правностям, являющимся следствием производственных дефектов. Гарантийный ремонт и Техническое освидетельствование изделия (дефектация) на предмет установления гарантийного случая производятся только в авторизованном сервисном центре ООО «Мобильные видеорешения».

Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке изделия, а также консультации по эксплуатации.

В рамках гарантийного обслуживания ООО «Мобильные видеорешения» на свое усмотрение произведет бесплатный ремонт изделия, либо заменит его на аналогичное или эквивалентное по функциям и надежности изделие. Транспортировка изделия до места ремонта (замены) осуществляется за счет Покупателя.

ООО «Мобильные видеорешения» не гарантирует совместимость встроенного программного обеспечения при взаимодействии с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

ООО «Мобильные видеорешения» не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным или любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствует гарантийный талон на изделие;
- гарантийный талон не заполнен, заполнен не
- полностью, заполнен неразборчиво или содержит исправления;
- на гарантийном талоне отсутствует печать продавца;

- этикетка на изделии повреждена или отсутствует, серийный номер изделия или его сервисный код изменен, не читается или читается неоднозначно;
- изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение);
- изделие вышло из строя по вине Покупателя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, или в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;
- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами.

nobelic NBQ-4100F

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Изделие «Камера Nobelic NBQ-4100F»

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ «__ » _____ 20__ Г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

(Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.)

М.П.